



# www.placasacrilicas.com

MATRÍCULAS ACRÍLICAS PREMIUM. ÚNICA EN SU CLASE.

Nuestros números de grabación de manipulador de placa de matrícula DGT: 750000019 - 750000020

## Cómo colocar las matrículas de patinete eléctrico VMP

En primer lugar, queremos agradecerle su compra y confianza en nuestro producto y por otro lado mandarle en esta carta unas notas y especificaciones importantes.

**ADHESIVAS:** Al contrario que cualquier otra matrícula ya sea de coche, de moto, de camión, etc., que se instala en España, la matrícula para patinete eléctrico VMP (Vehículo de Movilidad Personal) es la única completamente adhesiva, como una pegatina, super flexible y no es de material rígido, con lo que prácticamente se adapta a cualquier superficie.



**RECUERDA LIMPIAR DEBIDAMENTE LA SUPERFICIE ANTES DE COLOCAR LA PEGATINA VMP. TE RECOMENDAMOS LIMPIAR LA SUPERFICIE CON ALCOHOL PARA ELIMINAR TODA LA SUCIEDAD Y LA GRASA. SI LA SUPERFICIE ESTÁ MUY SUCIA, UTILIZA AGUA Y JABÓN DESENGRASANTE, TIPO LAVAVAJILLAS, ANTES DE UTILIZAR EL ALCOHOL.**

**UNA SUPERFICIE LIMPIA GARANTIZARÁ LA MÁXIMA ADHERENCIA DEL ADHESIVO.**

**COLOCACIÓN:** La ubicación correcta es estar en un lugar visible en la zona posterior del patinete, facilitando su identificación. Está prohibido llevarla en un lateral, ya que debe ser visible desde atrás para cumplir con los requisitos de la DGT. Igual que va colocada en la parte trasera de un coche o una moto, así debe de ir colocada la matrícula de patinete eléctrico VMP. Se coloca generalmente en el guardabarros trasero o en una zona específica diseñada para ello en el chasis posterior. Debe estar colocada de forma que sea perfectamente legible, sin obstáculos que la oculten y sin que esté inclinada de forma que no dificulte su lectura.

**PUSH&GO!** (Colocar y listo!) Seguidamente, despegue la matrícula del cuadrado auto reflectante de PLACASACRILICAS y cuadre perfectamente la pegatina en su patinete. Una vez alineada, presiona desde el centro hacia los bordes con un paño suave. Esto permite que se pegue mejor y el paño resbale adecuadamente por toda la superficie de la matrícula adhesiva. Revisa que los bordes estén bien adheridos. Una vez instalada correctamente, la matrícula quedará firmemente adherida al patinete y preparada para su uso diario.

**ATENCIÓN:** la máxima resistencia a la tracción adhesiva se alcanza después de 24 h. No lavar hasta pasado este tiempo y evitar la lluvia.

Una vez pegada, si intenta retirar la matrícula se romperá ya que dispone de unos cortes insertados estratégicamente para evitar robos.

Esperamos que quede satisfecho con nuestro producto y quedamos a su disposición en el siguiente correo [info@placasacrilicas.com](mailto:info@placasacrilicas.com) para cualquier consulta que desee realizar. Que la disfrute muchos años durante toda la vida útil de su vehículo.

**Pioneros, sigue a La Leyenda y únete >>>**

www.placasacrilicas.com - V1.1 - VMP / Original Product / Fundado en el año 2010

Homologaciones Españolas: PM-02.4014-S, PM-02.4015-S (antigua TPR2015),

PM-02.4016-S, PM-02.4017-S, PM-02.4021-S, PM-02.4023-S, PM-02.4024-S, PM-02.4025-S. Real Decreto 52/2026 del 28 de enero.



PLACASACRILICASWORLD