



www.placasacrlicas.com

MATRÍCULAS ACRÍLICAS PREMIUM. ÚNICA EN SU CLASE.

En primer lugar, queremos agradecerle su compra y confianza en nuestro producto y por otro lado mandarle en esta carta unas notas y especificaciones importantes.

ATORNILLADAS: Al contrario que las metálicas, donde es conveniente taladrar desde la parte visible hacia atrás, para que la rebaba del taladro quede oculta:



LAS ECOMATRÍCULAS SE DEBEN TALADRAR DESDE LA PARTE TRASERA O POSTERIOR (DONDE SE ENCUENTRA EL FILM REFLECTANTE ADHESIVO), HACIA LA PARTE DELANTERA PARA QUE NO SE PRODUZCA NINGÚN DESPERFECTO.

Si no se hace así, existe la posibilidad de que el film se despegue ligeramente alrededor del agujero que hace la broca, provocando que con el tiempo pueda entrar suciedad, agua de lluvia, u otros elementos que podrían provocar que el film se vaya despegando, consiguiendo estropear la Ecomatrícula.

Para que los agujeros queden en la misma posición que la matrícula anterior es necesario colocar las dos matrículas orientadas de la misma manera y la que ya está agujereada deslizarla por detrás de la nueva. Después giramos ambas matrículas para realizar los agujeros por la parte posterior; para efectuar estos, es conveniente, colocar las placas sobre madera o plástico duro evitando así rayaduras.

Si se va a colocar la placa con remache, este no debe ser muy grueso, ya que nos hemos encontrado casos en los que, al ejercer la presión necesaria para partir un remache muy grueso, el substrato ha cedido antes que el remache y se ha partido o astillado.

PUSH&GO! (Colocar y listo!) Si ha elegido este modelo, primeramente, limpie la superficie dónde van a ser colocadas las ecomatrículas. Seguidamente, **despegue las tiras blancas** que protege el pegamento de la cinta especial de PLACASACRILICAS® y cuadre perfectamente la placa en su vehículo. Una vez colocadas presione fuerte la placa contra su vehículo durante un minuto. Al tratarse de un adhesivo sensible a la presión, un aumento de ésta se traducirá en una mejor adhesión inicial. Dejar secar mínimo 12 horas. **ATENCIÓN:** la máxima resistencia a la tracción se alcanza después de 24 h. No lavar hasta pasado este tiempo.

Las ecomatrículas poseen un **film protector mate**, que recomendamos quitar después de colocar la placa en el vehículo. Este film puede ser quitado fácilmente levantándolo por una de las esquinas. El efecto cristalino de nuestras placas es impresionante.

Esperamos que quede satisfecho con nuestro producto y quedamos a su disposición en el siguiente correo info@placasacrlicas.com para cualquier consulta que desee realizar. Que las disfrute muchos años durante toda la vida útil de su vehículo.

Pioneros, sigue a La Leyenda y únete >>>



WEB



PLACASACRILICASWORLD